

多機能型自然冷媒ヒートポンプ給湯機 SHP-TCH37D

貯湯タンクユニット

SHP-TH37D

ヒートポンプユニット

SHP-CH90D

台所リモコン

RCS-HD37C


ふろリモコン

RCS-HF37C

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、ご家族全
員で安全に正しくお使いください。

お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管し必要
なときにお役立てください。



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

SANYO

も く じ

ご使用の前の知識	1
安全のため必ずお守りください	2
各部のなまえ	7
台所リモコン	9
ふろリモコン	10

ご使用の前に

現在時刻の合わせかた	11
運転モード切替を行う	12
お湯の沸き上げ量を決める	13
給湯温度を決める	16
ふろ自動運転を行う	18
(ふろ温度とふろ水位の設定)	
湯ホット運転を行う	22
入浴が終了した後に/呼び出し	23
各設定の変更	24
(リモコン音量・操作音・音声案内)	
ふろ予約運転	25
浴室暖房運転	26
床暖房運転	28
数日間お湯を使用しないとき(運転休止)	29
長期間お湯を使用しないとき	30
凍結予防/定期点検	31


使
い
か
た

お手入れのしかた	32
知っておいていただきたいこと	33
契約電力制度について	34
停電・断水のととき・災害時のとき	35
故障かな?と思ったら	
修理を依頼される前に	36
リモコンにエラー表示された場合	37
エラー表示がない場合	38
仕 様	40
おまかせ「自動」の詳細な動き	42
アフターサービス	46

お
手
入
れ
そ
の
他

ご使用の前の知識

多機能型ヒートポンプ給湯機のしくみ



多機能型自然ヒートポンプ給湯機とは、ヒートポンプユニット内に封入された冷媒(CO₂)の働きを利用し、熱交換器で大気の熱を集め、お湯を沸かし、タンクユニットに貯湯したり、暖房端末に循環させたりして利用するシステムです。そのためタンク満たんまでの沸き上げ時間を要します。また、冷媒には(CO₂)を使用し、地球環境に配慮した給湯・暖房システムです。

時間帯別電灯契約ができます



機器の性能を最大限に発揮させ、経済的に運転するために電力会社と時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯契約をおすすめします。

契約方法は電力会社または販売店までご相談ください。

安全のため必ずお守りください



安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。



ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のようになっています。


⚠ 警告 誤った扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。

⚠ 注意 誤った扱いをしたときに、傷害や物的損害に結びつく可能性が大きいもの。

本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	「禁止」事項
	「実施」事項

	分解・修理・改造禁止
	接触禁止


	アース線接続
---	--------

⚠ 警告


給湯時は湯水混合栓に手を触れない




使いはじめはやけどに注意する




排水時はお湯に手を触れない




逃し弁点検時は内部の配管に手を触れない




湯ホット運転を行うときは、浴槽アダプターから離れる




浴槽にお湯がないときは、湯ホットスイッチを押さない



子供を浴槽内で遊ばせない また、浴槽アダプター付近に潜ったりしない



電源コードを破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたまま使用しない



安全のため必ずお守りください



警告

シャワー使用時や入浴時は、湯温を指先等で確認する



確認



湯温を確認しないと、やけどをすることがあります。

給湯温度の変更は、他の蛇口の使用状況を確認してから行う



確認

やけどをすることがあります。

浴室でシャワーを使用しているときは、給湯温度の変更をしないでください。

貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット配管に手を触れない



やけど注意



やけどをすることがあります。

ヒートポンプユニットのフィンに触ったり、空気吸込口・吹出口に手や棒を入れない



禁止

けがするよ!



けがや機器故障の原因になります。

近くにガス類や引火物を置かない



禁止




発火・火災になることがあります。

異常時は、漏電しゃ断器の電源レバーを下げて電源を「OFF」にし、お買い上げの販売店へ連絡する



電源レバー

「OFF」




異常のまま使用すると故障や感電、火災の原因になります。

前パネルを開けない



分解禁止




開けると、感電することがあります。

修理技術者以外の人は分解・修理をしない



分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



アース工事を確認する



アース工事


工事に不備があると、故障や漏電のときに感電することがあります。

アースの取付けは、据付工事店へお問合せください。

漏電しゃ断器の動作を確認する



動作確認




故障のまま使用すると、感電することがあります。

⚠ 注意

凍結予防のため冬期は、漏電しゃ断器の電源レバーを「OFF」にしない



禁止




配管が凍結し、水漏れすることがあります。

逃し弁の点検をする



点検




点検しないとタンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。

ヒートポンプユニットおよびタンクユニットの脚がアンカーボルトで固定されているか確認する



確認




固定されていないと、地震のとき倒れてけがをすることがあります。

ヒートポンプユニットの据付台が傷んだ状態で使用しない



禁止


ヒートポンプユニットが落下、転倒し、けがをすることがあります。



凍結予防対策の確認をする



確認




凍結するとタンクや配管が破裂し、やけどや水漏れをすることがあります。

床面が防水・排水処理されているか据付工事店へ確認する



確認




処理されていない場合、水漏れが起きたとき大きな損害につながる可能性があります。

機器に乗ったり、配管に力を加えたりしない



禁止

事故・やけどの原因になります。



浴槽アダプターをふさがない



禁止



配管が故障し、水漏れすることがあります。

機器を満水にしてから電源を入れる



満水確認

機器に水がない状態で電源を入れると、故障の原因になります。

貯湯タンクの熱湯を直接排水しない



禁止

やけどをすることがあります。また、排水管などを破損することがありますのでタンク内を水にしてから排水してください。

長期間使用しないときは、機器の排水をする



排水しないと水質が変化することがあります。


安全のため必ずお守りください

⚠ 注意

塩害地には設置しない (耐塩害地仕様品は除く)



禁止




機器故障の原因になります。

操作カバー・操作窓は閉じる



閉じる




開けておくと雨水やゴミが入り、漏電や感電することがあります。

ヒートポンプユニットの周囲に通風の妨げになるものを置かない




禁止



通風が妨げられると性能低下や故障の原因になります。

積雪時には除雪をする



ヒートポンプユニットやタンクユニットの周囲に積雪すると、誤作動や故障の原因になります。

硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤を使用しない



禁止

本体や配管が故障し、水漏れすることがあります。入浴剤や洗剤を使用するときは、その注意書きにしたがってください。

停電復帰直後の1分間は、シャワー・給湯を使用しないでください。



禁止

熱いお湯が出る場合があります。

設置は隣家に配慮した場所を選ぶ



運転音や振動が伝わりにくい場所、隣家の迷惑にならない場所を選びください。

床暖房を使用の場合



床暖房の上で高い温度に設定したまま長時間、座ったり寝そべったりしていると、低温やけどをすることがあります。特に次のような方が使用する場合は周りの人は注意してあげることが必要です。

- * 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志でからだを動かせない方
- * 疲労の激しいとき・深酒したとき
- * 皮膚の弱い人



床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ、そり、隙間の原因になります。

そのまま飲用しない



禁止

長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、次の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
(カルシウム分等が析出し、たい積して配管のツマリの原因になりますので、水質硬度は100mg/ℓ以下にしてください。)
- 熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに、据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。

お 願 い

お湯を上手に使う

1日に使用できるお湯の量は限りがあります。


- シャワーは止めながら
- 洗いものをするときも（髪を洗っているとき 止めながらは止めましょう。）



流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。


夜間時間帯の使用について

この給湯暖房機は、夜間時間帯でもお湯を沸かしますので、夜間時間帯にお湯を使ったり、暖房を使ったりすると、昼間に沸き増し運転がズレ込み、電力消費量が増える場合があります。



リモコンの時刻を確認する

リモコンの時刻が進んだり遅れたりした場合は、台所リモコンで時刻を合わせ直してください。



時刻がずれていると、タンク内を沸き上げるとき、ずれた分の時間は電気料金の高い昼間電力を使用するため、電気料金は割高になります。


「湯ホット」についてのお願い

湯ホット運転を行うと、浴槽アダプターから、熱いお湯（約60℃）が出ます。お子さまや高齢者の方の取り扱いについては、特に注意してください。


湯張りをするときのお願い

湯張りをするときには、次のことをご確認ください。

- 浴槽の残水を排水して排水栓を閉じる



- 浴槽のふたをする（保温効果を良くするため）



「タイマー運転」を行うときも同様です。

機器の設置状況などを確認する

以下の場所に設置されている場合は、事故や故障の原因となり、機器の性能も保証できません。

- 最低気温が-5℃以下となる場所
- 屋内（タンクユニットのみは可、ただし浴室は不可）
- 水平でない場所、不安定な場所、排水のしにくい場所
- 階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所
- 冠水する場所


- ヒートポンプユニットは、作動中に運転音がします。運転音や振動が気になる場所へは設置しないでください。
- ヒートポンプユニットの周辺には物を置かないでください。能力低下や思わぬトラブルの原因になります。特に冬期の積雪には、ご注意ください。
- 給水圧が低い場合（自家水含む）はお湯の出が悪い場合やお湯が出なくなることがあります。
- 端末機器が指定以外のものをご使用の場合は、保証できません。（カタログ参照）

各部のなまえ(1)


貯湯タンクユニット／ヒートポンプユニット

(SHP-TH37D)

(SHP-CH90D)




継手配置拡大図




各部のなまえ (2)

標準配管例

ご使用の前に




配管拡大図



各部のなまえ (つづき)

台所リモコン (RCS-HD37C)

※図は説明のため全部表示した状態です。(ふたを開いています。)



台所リモコン表示部

給湯温度表示 (省エネのため操作後、約30分で表示部が消えますが、給湯 (水) を流したときすぐに表示します。)

温度 表示…給湯温度を表示

高温 表示…給湯温度が60℃に設定されている。

優先 表示…台所リモコン優先時に表示

ふろ 表示…ふろ自動運転中、湯ホット運転中、たし湯運転中


自動 表示…ふろ自動運転中

保温 表示…ふろ自動運転で保温中

タンク残湯表示

タンク内の残湯のめやす

点滅表示…貯湯運転時



運転モード切替表示

おまかせ、深夜のみ、強制、休止 (連続3秒押した時) のいずれかを表示

夜間セーブ 表示…夜間セーブを押したとき

沸上量 表示…貯湯タンクの沸き上げ量

自動 表示…おまかせの自動運転時に表示

湯量注意 表示…タンク残湯量が60L以下です

時刻表示部

現在時刻、タイマー時刻およびエラー表示

表示…タイマー運転中

ふろ 予約 表示…タイマー時刻設定中

凍結予防 表示…凍結予防運転中



ふろリモコン (RCS-HF37C)

※図は説明のため全部表示した状態です。(ふたを開いています。)

優先スイッチ (優先ランプ)

ふろリモコンに給湯温度の優先権をもたせます。

点灯…優先中
(17ページ)

呼出しスイッチ (呼出しランプ)

台所リモコンへメロディを鳴らし、呼び出しを行います。

点灯…呼び出し中
(23ページ)

給湯温度スイッチ

給湯温度を設定します。

(17ページ)

ふろ温度スイッチ

お風呂の温度を設定します。(19ページ)

ふろスイッチ (ふろランプ)

ふろ自動の「運転」「停止」を行います。

点灯…ふろ自動運転中
(18ページ)

湯ホットスイッチ (湯ホットランプ)

お風呂の温度を上げます。

点灯…湯ホット運転中
(22ページ)

たし湯スイッチ

ふろ設定温度の湯を約20L注湯します。

(20ページ)

水位調節スイッチ

お風呂の水位を設定します。(19ページ)

ふろリモコン表示部 (省エネのため操作後、約30分で表示部すべてが消えますが、給湯(水)を流したときすぐに表示します。)

給湯温度表示部

温度表示…給湯温度を表示

(優先)表示…ふろリモコン優先

高温表示…給湯温度が60℃に設定されている

自動表示…ふろ自動運転中

保温表示
ふろ自動運転で保温中

時刻表示

現在時刻およびエラー表示

水位表示

お風呂の設定水位

ふろ温度表示

お風呂の設定温度

注湯・循環表示

ふろ自動運転中、湯ホット運転中、たし湯運転中

追いだき表示
追いだき運転中

タンク残湯表示

タンク内の残湯量のめやす

の点滅表示…貯湯運転時

湯量注意 表示…タンク残湯量が60L以下です

現在時刻の合わせかた

台所リモコン



(例) 午後5時30分に合わせるとき

台所リモコンのふたを開いて

1 時計 を約3秒押す

- 時刻表示が点滅し、音声にてお知らせします。

台所 現在時刻が変更できます。

※ は、音声によるお知らせです。

2 - + で合わせる

時刻/休止日数

+ を押すと時刻が進みます

- を押すと時刻が戻ります

- 押し続けると連続して変わります。
- 下1ケタは1回ずつ押して合わせてください。
- 時計は12時間表示になっています。「午前」「午後」が正しく合っているか確認してください。(時刻を間違えますと電気料金が割高になります。)

「+」を押し続けた
ときの変わりかた

4:50
5:00
5:10
5:20
5:30

台所 よければ時計スイッチを押して下さい。

3 時計 を押す

- 時刻表示が点滅から点灯になります。(セット完了)

台所 変更しました。

※ 台所リモコンとふろリモコンは連動していますので、台所リモコンで時刻合わせをしますと、ふろリモコンも同時に表示されます。

時刻合わせを行わない場合は「時間帯別電灯/季節別時間帯別電灯」契約にあった運転を行いません。
また、夜間セーブ運転も行いません。必ず、時刻合わせを行ってください。




- 電源ブレーカーを切ったり、停電した場合で復帰後、時刻表示が「 - - - 」になっている場合は、現在時刻合わせをやりなおしてください。
- 現在時刻は、運転中でも停止中でも合わせられます。

運転モード切替を行う

「おまかせ」「深夜のみ」「強制」のいずれかを設定します。
通常は「おまかせ」の設定をおすすめします。

台所リモコン



運転モードスイッチ 夜間セーブスイッチ

「夜間セーブ」を表示

台所リモコンのふたを開いて

1 運転モードを押す

- 1回押すごとに次のように切り替わります。

おまかせ → 深夜のみ → 強制 (自動)

- 運転モードが確定しますと音声にてお知らせします。

(例) 台所 おまかせ運転に設定しました。

必要に応じ、さらに

2 夜間セーブを押す

(例) 台所 夜間セーブを設定しました。

- 1の各運転モードごとに夜間時間帯 (例 23:00~7:00) のみ有効です。(強制は除く)

(注) 夜間時間帯は電力会社によって異なります。

■運転モード切替の内容と夜間セーブについて

運転モード	用 途	沸 き 上 げ	電 力 消 費 量
おまかせ	通常使用の場合	最適な沸き上げ湯量で運転します。	ムダに沸かすことがなく合理的です。
深夜のみ	お湯の使用量が少ない場合	昼間時間帯は運転しないため湯切れの心配があります。	昼間は沸かさないので電力消費量は最も少なくなります。
強 制	お湯の使用量が多い場合	強制で沸き上げ、湯切れの心配は少なくなります。	昼間でも沸かすことが多く電力消費量は多くなります。

- 「強制」は、24時間経過すると自動的に解除され、「強制」の前に使用していた運転モードに戻ります。
- 上表運転モードに が押されると「夜間セーブ」が表示され、夜間時間帯のヒートポンプユニットの能力を下げ、運転音を低くします。
- 「夜間セーブ」は、30日経過すると自動的に解除します。

■タンク残湯表示とタンク内残湯量の目安

タンク残湯量表示					湯量注意
タンク内残湯量水位 (目安範囲)					
タンク残湯量	300L 以上 お湯の量が確保されています	210L~300L 浴槽の湯張りは可能です。	120L~210L シャワーは可能です。	60L~120L 湯量が少なくなっています。湯切れに注意して使用	60L 以下 湯切れに注意。水になる場合があります。

※黒色部分55℃以上、灰色部分は55℃未満のお湯です。

※外気温度によって沸上げ温度は65℃~85℃の間で自動的に設定され運転します。



- 夜間時間帯の貯湯運転中での使用 (給湯、ふろ、暖房) により、夜間時間帯を超えて貯湯運転を行う場合があります。
- 夜間セーブ運転時は外気温、水温、貯湯運転中の使用 (給湯、ふろ、暖房) により、夜間時間帯を超えて貯湯運転を行う場合があります。

お湯の沸き上げ量を決める

お好みに応じて、貯湯タンクユニットの沸き上げ量を設定することができます。

台所リモコンのふたを開いて

運転モードが「おまかせ」の場合

沸き上げ量を最適に行うおまかせ（自動）での使用をおすすめします。


■ おまかせ（自動）について

お湯の使用量を学習し、残湯量や沸き上げ量（100L、150L、200L、250L、300L）を自動的に選び最適なパターンで運転します。

沸き上げ量（追加沸き増し）を選択する場合

沸上量設定を押す

- お湯の使用量が少ない場合、100L、150L設定をおすすめします。
- 1回押すごとに次のように切り替わります。
リモコンの沸上量表示部を見ながら押してください。



- 自動に設定したとき音声にてお知らせします。

（例）台所  自動に設定しました。

- おまかせ「自動」運転中の学習には4通りがあります。（工場出荷時はH2です）

運転モード : H4 ↔ H3 ↔ H2 ↔ H1 ↔ H0
追加沸き増し : (300L) (250L) (200L) (150L) (100L)
お湯使用量 (多) (少)

自動で選択されるためH0～H4の表示はできません。


〈学習パターン〉

沸き上げ量が増える学習	沸き上げ量が減る学習
● 残湯量が50Lを下回った場合には運転モードがその時点で、1ステップ上がります。（例 H2→H3）	● 残湯量が8日連続で100Lを下回らない場合には運転モードが1ステップ下がります。（例 H2→H1）

※ 詳細は14ページ参照

- 運転モード切替で「おまかせ」として、沸上量「自動」を選択した時「タンク残湯量表示」は日々変わることがあります。
- 「自動」を選択した場合はお客様の8日間（連続）の使用量を監視、記憶して、残湯量や沸上量（100L、150L、200L、250L、300L）を自動的に選び最適な運転パターンで運転します。

34ページの「1」の電力モードの場合で説明しています。
おまかせ（自動）の動き



夜間 (23:00~ 7:00)
朝 (7:00~10:00)
昼間 (10:00~17:00)
晩 (17:00~23:00)

の4つの時間帯で、貯湯運転の開始条件が変わります。

朝と晩はおまかせの自動モード（H0～H4）により、沸上げ開始量と停止量が①～⑤のように変化します。

※1 また、ピークシフト運転により毎朝7時までに、370Lのお湯をつくります。

- (注)
- ピークシフト中（早朝など）にお湯を使用したり、暖房を使用したりすると貯湯運転を延長することがあります。
 - お湯の使用量が多く残湯量が50Lを切った場合、最大能力で貯湯運転を行います。ただし、暖房使用時は若干能力が落ちます。

(表) 運転パターン (3時間帯の場合)

おまかせ	おまかせ (自動)	ピークシフト時 沸上量	朝 7:00 ～10:00	昼間10:00 ～17:00	晩17:00 ～23:00	夜間23:00 ～7:00
—	H4	370L	④	①	⑤ ※2	④
—	H3				④	
—	H2		③		③	③
150L沸上量設定	H1		②		②	②
100L沸上量設定	H0		①		①	①

(表) 運転パターン (2時間帯の場合)

おまかせ	おまかせ (自動)	ピークシフト時 沸上量	昼間 7:00～23:00	夜間23:00 ～7:00
—	H4	370L	⑤ ※2	④
—	H3		④	
—	H2		③	③
150L沸上量設定	H1		②	②
100L沸上量設定	H0		①	①


※1 時間帯は電力会社によって異なります。(34ページ参照)

※2 ⑤まで沸き上げるのは(17:00～21:00)の時間帯に1回のみです。


ただし運転は最大3時間のみ行い、動作終了後はH3モードに戻ります。

お湯の沸き上げ量を決める (つづき)

台所リモコン液晶部



台所リモコン液晶部



運転モードが「深夜のみ」の場合

沸上量設定 を押す

- 1回押すごとに次のように切り替わります。
リモコンの沸上量表示部を見ながら押してください。



- 沸上量が確定しますと音声にてお知らせします。

(例) 100Lに設定したとき

台所  100Lに設定しました。

夜間時間帯23:00~7:00までの間のみ、
貯湯運転を行います。

設定された沸上げ量に応じて、お湯をつくります。

(例) 100L設定のとき

お湯の残量が100Lを切ると沸上げを始め、150Lに達すると停止します。

※また、ピークシフト運転により毎朝7時までに、370Lのお湯をつくります。

(注)

ピークシフト運転中(早朝など)にお湯を使用すると沸上量設定量まで沸き上げできないことがあります。

運転モードが「強制」の場合

- 沸き上げ開始量は **300L** のみです。

沸上量設定 を押しても強制の場合、沸上量表示部は切り替わりません。

強制を選択してから24時間のみ、
下記の貯湯運転を行います。


お湯の残量が300Lを切ると沸上げを始め、370Lに達すると停止します。

また、ピークシフト運転により毎朝7時までに370Lのお湯をつくります。

※ 時間帯は電力会社によって異なります。(34ページ参照)

給湯温度を決める

台所リモコン・ふろリモコンのうち優先スイッチを押したリモコンで給湯温度の設定ができます。




台所リモコンの場合

1 を約3秒押す

- 優先ランプが点灯、表示部に「優先」を表示し、音声にてお知らせします。

台所  台所優先です。


ふろ  (例) 給湯温度を42°Cに変更しました。

台所リモコンで変更した温度をふろリモコンにお知らせします。


2 でお好みの温度を設定する

 を押すごとにブザー音が鳴り、温度が高くなります。

 を押すごとにブザー音が鳴り、温度が低くなります。

- 設定できる温度は36°C～48°C、60°Cです。
- 60°Cに設定するときは、48°C表示から2秒以上  を押します。

60°Cに設定するとブザー音が鳴り、表示部に「高温」を表示します。




台所  熱いお湯がでます。

ふろ  熱いお湯がでます。

使
い
か
た

給湯温度を決める (つづき)



ふろリモコンの場合

1 優先 を押す

- 優先ランプが点灯、表示部に **優先** を表示し、音声にてお知らせします。

台所 (例) 給湯温度を40℃に変更しました。

ふろ 浴室優先です。

ふろリモコンで変更した温度を台所リモコンにお知らせします。


2 給湯温度 でお好みの温度を設定する

▲ を押すごとにブザー音が鳴り、温度が高くなります。

▼ を押すごとにブザー音が鳴り、温度が低くなります。

- 設定できる温度は36℃～48℃、60℃です。
- 60℃に設定するときには、48℃表示から2秒以上 ▲ を押します。

60℃に設定するとブザー音が鳴り、表示部に「高温」を表示します。



台所 熱いお湯がでます。

ふろ 熱いお湯がでます。

- ※ 優先表示されていないリモコンでは給湯温度スイッチを押しても設定温度を変更できません。音声案内（優先スイッチを押してください）にしたがって操作してください。
- ※ 音声案内は設定によって内容が変わります。

警告

- 給湯温度を変更すると、お湯の温度（シャワーなど）が変わります。他の人が使っていないか、じゅうぶんに注意してください。

※

- サーモスタット付湯水混合栓の場合は、給湯温度の設定を使用するお湯の温度より5℃ぐらい高く設定してください。（水を混ぜて使用温度にするためです。）
- ふろと給湯を同時に使用したとき、お湯の温度が変動する場合があります。

ふろ自動運転を行う


※台所リモコン・ふろリモコンのどちらからでもふろスイッチの操作ができます。

※必ず、浴槽の排水栓をして、ふたをしてください。

※浴槽に前日の残り湯がある場合は、排水をしてからご使用ください。


台所リモコン

ふろスイッチ (ふろランプ)



ふろリモコン

ふろスイッチ (ふろランプ)



リモコンのふたは閉じたまま操作できます。

1 ふろ () または、 (ふろ) を押す

- 台所リモコン・ふろリモコンともにふろランプが点灯、表示部には **自動** を表示します。
台所リモコンの表示部にはさらに「**ふろ**」を表示します。

台所 お湯張りをします。 (音声にてお知らせします。)

ふろ お湯張りをします。 (音声にてお知らせします。)

2 ふろリモコンでふろ温度を設定する (19ページ参照)

3 ふろリモコンでふろ水位を設定する (19ページ参照)

4 湯張り完了 (20ページ参照)

途中で停止させるとき

ふろ () または、 (ふろ) を、もう一度押す

- 台所リモコン・ふろリモコンともにふろランプが消灯、表示部の **自動** が消えます。
台所ではさらに **ふろ** の表示が消えます。

ふろ自動運転 について

1. ふろ自動運転中に、台所や洗面台などの蛇口からお湯を出すとその間、湯張りを一時中断する場合があります。
2. 湯張り中に、蛇口からお湯を出すと湯張り時間は長くなります。
3. リモコンの残湯表示が や のときは、ふろ自動運転を行わないでください。

湯切れすることがあります。

湯切れのときは、リモコンに「Lo」表示が出て、ふろ自動運転を停止します。

ふろ自動運転を行う場合は浴槽の水を抜いてから行ってください。その後、リモコンの「湯量注意」が消えるまで待ってから、台所リモコンの () または、ふろリモコンの または を押してください。「Lo」表示が解除されます。

お願い!

- ふろ自動運転・湯ホット運転は、希望の浴槽温度にならなくても1時間で停止します。(リモコンに **F 44** エラーを表示します。)

メモ

- ふろ自動運転時に循環口より継続的に気泡が出たり、「ポコン」、「ポコポコ」と音がする場合がありますが異常ではありません。
- 前日の残り湯のままふろ自動運転を行うと、湯切れの原因となります。

ふろ自動運転を行う（つづき）


おふろの温度と水位の設定を行います。（ふろ自動運転中でなくても温度と水位の設定を行うことができます。）ふろリモコンのふたを開いて、操作します。




温度を設定する

2 を押す

- ふろ温度表示部を見ながら設定します。



- ▲ を押すごとにブザー音が鳴り、温度が高くなります。
- ▼ を押すごとにブザー音が鳴り、温度が低くなります。

ふろ  (例) おふろの温度を40℃に変更しました。
(音声にてお知らせします。)


ふろ温度設定について

- お買い上げのとき：42℃になっています。
- 設定できる範囲：36℃～45℃で1℃刻みで設定できます。


水位を設定する

3 を押す

- 水位調節表示部を見ながら設定します。



- ▲ を押すごとにブザー音が鳴り、水位を上げます。
- ▼ を押すごとにブザー音が鳴り、水位を下げます。


ふろ  おふろの水位を変更しました。

ふろ水位設定について

- 浴槽アダプターの上約10～15cm*から上方に2cm刻みの7段階設定ができます。*浴槽の大きさによって変わります。
- 2cm刻みは4cm刻みに変更できます。この場合は販売店にご相談ください。



- 適切なふろ温度と水位が決まれば、次回から **2** と **3** の操作は不要となります。
- ふろ温度と水位の設定は、湯張り完了後の自動保温中にも行うことができます。
- 「ふろ温度表示」「水位調節表示」はめやすとしてお使いください。



4 湯張りが完了するとメロディでお知らせします。また同時に『保温』表示します。



ふろリモコン



台所リモコン

台所 おふろが沸きました。
ふろ おふろが沸きました。
(音声にてお知らせします。)

● 湯張りが完了すると、自動保温・自動たし湯運転を行います。


● 自動保温・自動たし湯運転を行わないときは、

または () を押してください。

台所リモコン・ふろリモコンともにふろランプが消灯、表示部の **自動**、**保温** が消えます。

台所リモコンではさらに **ふろ** の表示が消えます。

おふろのお湯を足す



たし湯スイッチ

ふろリモコンのふたを開いて、操作します。

1 を押す

- たし湯は、ふろ設定温度の湯を20L注湯します。
- リモコンに **ふろ**・浴槽・ふろ温度・注湯表示をし、音声にてお知らせします。

ふろ たし湯をします。

2 20Lの注湯が終ると、たし湯は完了します。

- さらにたし湯を行いたいときは、もう一度 を押してください。

途中で停止させるとき

を、もう一度押す













たし湯について

- ふろ湯張り中のたし湯はできません。
- たし湯をくり返すと、お湯があふれることがあります。

ふろ自動運転を行う(つづき)

ふろ自動運転中の動作と表示

※ふろ以外の表示はわかりやすくするため消しています。

		ふ ろ 自 動 運 転 中		
		湯張り中	ポンプ循環中	追いだき中
浴槽				
表示				
		沸上げ完了	自動保温	自動たし湯
浴槽			約30分毎に湯温をチェックし保温運転をします。 	水位が約4cm以上下がるとたし湯運転をします。 
表示				

- ふろ自動運転は、3時間継続し自動停止します。
このとき、台所リモコンとふろリモコンのふろランプも消灯します。

浴槽水の排水について

ふろ自動運転を必ず停止にし（このとき、ふろ自動ランプが消灯します。）、浴槽水を排水してください。ふろ自動運転中に排水をしますと **F 4 !** エラー（37ページ）が表示されます。

※ふろ自動運転が自動停止（ふろランプが消灯）している場合は、そのまま浴槽水を排水してください。

ふろ配管の自動洗浄について

上記、「浴槽水の排水について」で、浴槽水を排水しますとふろ配管およびふろ加熱用熱交換器の洗浄を自動的に行います。

（浴槽水が、浴槽アダプターの上、約3cmまで低下したときに洗浄を行います。）

自動洗浄中は、浴槽アダプターから間欠にお湯が「ゴボゴボ」という音とともに出ますが異常ではありません。

湯ホット運転を行う

湯ホット運転を行う（約20L高温水（約60℃）＋追いだき運転）

自動保温運転中に入浴時にお湯がぬるいと感じたときに設定温度より約2℃※¹、おふろの温度を上げます。

※湯ホット運転とは、約20Lの高温水（約60℃）を浴槽アダプターから注湯し、引き続き追いだき運転を行います。

ふろリモコン

湯ホットランプ



湯ホットスイッチ

ふろリモコンのふたは閉じたまま操作できます。

1



を押す

- 湯ホットランプが点灯、表示部に ◀■■■■■ と「追いだき」を表示し、音声にてお知らせします。



ふろ




追いだきをします。

2

湯ホット運転が完了すると、湯ホットランプが消灯します。

- 表示部の ◀■■■■■ と「追いだき」が消えます。



途中で停止させるとき



をもう一度押す

- 湯ホットランプが消灯し、表示部の ◀■■■■■ と「追いだき」が消えます。

湯ホット運転 について

- 1.湯ホット運転は、最大1時間で解除されます。（1時間で沸き上がらないと、エラー表示となります。）
- 2.前日の残り湯で湯ホット運転はしないでください。（1時間で沸き上がらないことがあります。また、貯湯タンクの残湯量が低下し、湯切れになる場合があります。）
3. ◯湯ホット を押してから10分以内（停止中）に再度押した場合は、追いだきのみを行います。
- 4.ふろ注湯中に湯ホット運転はできません。

※1 浴槽の温度と設定温度の差により最大で2℃ふろ温度を上げます。



- 湯ホット運転中は、浴槽アダプターから高温水（約60℃）が出ますので、浴槽アダプターから離れてください。
- 湯ホット運転をひんばんに行くとタンク内の熱を使用しますので表示上の残湯量が減少します。



使
い
か
た

入浴が終了した後に／呼び出し

入浴が終了した後に

沸上量設定 を連続で3秒押すことで、ヒートポンプ運転をピークシフト運転まで休止させることができます。（現在時刻が夜間時間帯の場合、ヒートポンプ運転を休止させることはできません。）

設定すると現在時刻、タンク残湯表示以外の表示が消え、「 休止 」を表示します。

台所  休止しました。 （音声にてお知らせします。）
ふろ  休止しました。

- 解除は、**沸上量設定** を連続3秒押しでできます。
- 休止中は、ふろ自動運転、湯ホット運転、たし湯運転はできません。
- 休止中は、タイマー時刻が現在時刻から夜間時間帯の終了時刻の範囲内に設定されている場合、タイマー運転はできません。（**E 0 1** が時刻表示部に3秒間点滅表示します。）


こんなときに・・・

入浴後などで翌朝までにお湯をあまり使用せず、現在の残湯量でお湯が充分なときにご使用ください。

呼び出し（用事で人を呼びたいとき）

浴室から台所リモコンにコール（呼び出し）ができます

ふろリモコン




呼び出しスイッチ

ふろリモコンのふたは閉じたまま操作できます。

7

 **呼び出し** を押す

- 呼び出しランプが点灯します。
- メロディが鳴り呼び出しします。


台所  おふろで呼んでいます

押し続けると、手を離すまでメロディを繰り返します。

- インターホンではないので会話はできません。

各設定の変更(リモコン音量、操作音、音声案内)

それぞれのリモコンで設定が可能です。
(説明は台所リモコンで行っています。ふろリモコンの場合も同様に設定できます。)



(音量設定)



(操作音設定・音声案内設定)



7 を同時に1秒押します

次に または を押して各設定に変更します。

音量設定 → 操作音設定 → 音声案内設定

音声案内設定 → 操作音設定 → 音量設定

● 音量設定を変更したい場合、音量設定に合わせます



音量が変更できます。

(音声にてお知らせします。)

しばらくして



よければ を押してください。



を押すと設定モードに切り替わります。

音量設定: OFF → 1 → 2 → 3 4つの設定ができます。
(小) (中) (大)

音量を大きくしたいときは 小さくしたいときは を押して希望の所に合わせてください。



を押すと確定します。押さなくても約10秒で確定します。

2 他の設定を行う場合は **7** の要領で操作を行ってください。

- 操作音設定: OFF→ON 2つの設定ができます。
- 音声案内設定: OFF→ON 2つの設定ができます。




● 音量設定をOFFに設定しますと、操作音、音声案内がONであっても、音が出なくなります。

使
い
か
た


ふろ予約運転 (現在時刻合わせをしないと、ふろ予約運転はできません)

入浴したい時間に合わせて湯張りを完了します。
台所リモコンのふたを開いて、操作します。

ふろ予約設定時の表示



ふろ予約セット時の表示




浴槽の排水栓とふたをして

1

 を押す

 が表示され、時刻が点滅表示し、音声にてお知らせします。

台所  おふろの予約ができます。

2

  で設定する

時刻/休止日数

 を押すと時刻が進みます

 を押すと時刻が戻ります


※午前と午後に注意してください。

(例では午後5:00に、午後8:00のふろ予約する場合です。)

台所  よければ予約スイッチを押してください。

3


 を押す

● ふろ予約がセットされました。表示は  と現在時刻に戻ります。

台所  予約しました。

一度セットすると

ふろ予約時刻は記憶されますので、次回からの同じ時刻のセットは

 を2度押すだけでふろ予約運転ができます。

ふろ予約運転の解除

● もう一度  を押し、 表示の消えるのを確認します。

台所  予約を取消しました。

ふろ予約時刻を変更させるとき

● ふろ予約運転を解除してから

1 ~ **3** の操作をしてください。

ふろ予約時刻設定の確認

●  を押すと確認できますがふろ予約運転が解除されます。

もう一度 **1** ~ **3** の操作をしてください。




- ふろ予約時刻の設定は、入浴時刻（湯張り完了時刻）の1時間以上前に行ってください。予約時刻の1時間前になりますと、ふろ循環チェックを行います。
- 1時間以内にセットした場合は、すぐにふろ循環チェックを行います。予約した時刻に湯張りが完了しないことがあります。
- ふろ自動運転を行う（18ページ参照）からの操作を行っていない場合は、ふろ温度・ふろ水位を設定してからふろ予約運転を行ってください。

浴室暖房運転

(浴室暖房換気乾燥機に同梱の取扱説明書を読んでください)

浴室暖房換気乾燥機 SJK-33TKA (別売) の場合


浴室暖房換気乾燥機リモコン



浴室のドアと窓を閉めて

1 (暖房) を押す

- 暖房ランプの「強」が点灯します。
- 一回押すごとに風量が次のように切り替わります。



2 (暖房温度) を押し、温度を設定する

- 暖房温度ランプが点灯します。
- 一回押すごとに暖房温度が次のように切り替わります。



3 (タイマー設定) タイマー設定スイッチで運転時間を設定する

- 10分～6時間で設定ができます。(10分単位)
- 押すごとに10分ずつ、押し続けると早送りできます。



を押すとふえる。

を押すとへる。

4 (風向) を押し、風向を設定する

- 温水の温度がじゅうぶん上がったら、温風が出ます。
- 設定時間が終了すると停止し、ルーバーが閉まります。

停止させるとき

(停止) を押す




- ここでは浴室暖房機の簡単な使い方のみ説明しています。詳しくは浴室暖房機本体の取扱説明書を見てください。
- ヒートポンプユニットの運転状態により一時的に温風の温度が下がる場合があります。あたたまる時間は遅くなりますが異常ではありません。
- 冷風防止機能により、温水温度がじゅうぶん上がるまで風が出ないしくみになっています。しばらく(5～15分)待つと温風が出ます。
- 貯湯運転や床暖房運転と同時に運転される場合は、温風が出るまで時間がかかる場合があります。もうしばらく様子を見るか、床暖房運転を一時的に停止するなどしてください。

浴室暖房運転（つづき）（浴室暖房換気乾燥機に同梱の取扱説明書を読んでください）

浴室暖房換気乾燥機SJK41KKA（別売）の場合

浴室暖房換気乾燥機リモコン



浴室のドアと窓を閉めて

1 **予備強** を押す。（入浴前の予備暖房の場合）
または

入浴弱/微 を押す。（入浴中の場合）

- 予備暖房の場合、風量は「強」のみです。
- 入浴暖房の場合、風量は「弱」「微」のみです。
一回押すごとに次のように切り替わります。



2 **温度** を押し、温度を設定する。
● 一回押すごとに暖房温度が次のように切り替わります。



3 **タイマー設定** スイッチで運転時間を設定する。

- 5～55分（5分単位）、1～6時間（10分単位）の間で設定できます。

タイマー設定 を押すとふえる。
タイマー設定 を押すとへる。

4 **風向** を押し、風向を設定する。

- 温水の温度がじゅうぶん上ったら、温風が出ます。
- 設定時間が終わると、本体内部の温度を下げるためにファンを数分間回して、あたたまった空気を排出します。
温度が下がると停止し、ルーバーが閉まります。

停止させるとき

停止 を押す。




- ここでは浴室暖房機の簡単な使い方のみ説明しています。詳しくは浴室暖房機本体の取扱説明書を見てください。
- ヒートポンプユニットの運転状態により一時的に温風の温度が下がる場合があります。あたたまる時間は遅くなりますが異常ではありません。
- 冷風防止機能により、温水温度がじゅうぶん上がるまで風が出ないしくみになっています。しばらく（5～15分）待つと温風が出ます。
- 貯湯運転や床暖房運転と同時に運転される場合は、温風が出るまで時間がかかる場合があります。もうしばらく様子を見るか、床暖房運転を一時的に停止するなどしてください。

床暖房運転 (床暖房パネルおよび床暖房リモコンに同梱の取扱説明書を読んでください)

床暖房タイマーリモコン RCS-HY-RTA (別売), RCS-HY-TA (別売) を使用の場合

床暖房タイマーリモコン



※図は全表示した状態です。

1

運転/停止 を押す

- ランプ (緑) が点灯して、ブザー音が“ピッピッ”となります。

2

温度調節 を押し、温度を設定する


- 【上げる】【下げる】のスイッチは、一度押す度に一段階ずつ調節 (温度) を行えます。
- しばらく待つと床暖房パネルが温かくなります。

停止させるとき

運転/停止 を押す


- ランプ (緑) が消灯して、ブザー音が“ピッ”となります。

タイマー運転のしかた




【タイマー運転】スイッチを押し、使用するタイマーを選びます。
タイマー運転スイッチを押すたびに、右図のように運転状態と液晶表示が切りかわります。

《タイマー1・2設定の場合》



《タイマー1のみ(タイマー2のみ)設定の場合》




- 【運転/停止】スイッチは、リモコンの扉を閉めても操作できます。
- ここでは床暖房の簡単な運転のしかたのみ説明しています。詳しくは床暖房パネルおよび床暖房リモコンの取扱説明書を見てください。
- ヒートポンプユニットの運転状態により一時的に床暖房パネルの温度が下がる場合があります。あたたまる時間は遅くなりますが異常ではありません。
- 貯湯運転や浴室暖房運転と同時に運転される場合は、床が暖くなるまで時間がかかる場合があります。もう少し様子を見るか、浴室暖房運転を一時的に停止するなどしてください。


使
い
か
た

数日間お湯を使用しないとき（運転休止）

数日間家を不在にするときなど、「運転休止」を選択するとその間沸き上げを行いません。台所リモコンのふたを開いて、操作します。



設定日数「3」を設定したとき



1

運転モード を約3秒押す

「 休止 」表示と「 - - 」が表示され、運転休止日数が設定できます。



運転休止を設定しました。


（音声にてお知らせします。）

2

⊖ ⊕ を押して運転休止日数を設定する
時刻/休止日数

- 設定日数は2～14日間と「 - - 」で連続が選択できます。運転休止日数を経過すると自動的に復帰し運転を再開します。

（例）10月5日に設定し10月8日の朝以降にお湯が使える状態にするには、 $8-5=3$ 日ですので、設定日数は「3」を入れます。



※ 「 - - 」連続は

3

の操作をするまで運転を休止します。

解除するとき

3

運転モード を約3秒押す

お願い！

- 運転休止を解除すると、運転モードは運転休止前の状況に戻ります。
- 「 - - 」連続休止を設定していて解除後、タンク内にお湯が少ないとき、またはお急ぎのときは、運転モードを「強制」にしてご使用ください。




- タンクユニットの漏電しゃ断器および浴室暖房機の電源ブレーカーの電源レバーは「OFF」にしないでください。
- 運転休止中でも凍結のおそれのある気温になると、ヒートポンプユニットが自動的に運転し、凍結予防運転を行います。
- 「運転休止」を選択しても、暖房運転は行います。数日間不在にするときなど、床暖房タイマー予約運転を解除してください。（詳しくは、床暖房タイマーリモコンの取扱説明書をご覧ください。）

長期間お湯を使用しないとき

長期間使用しないときは、運転を止め、貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットの水を抜いてください。(水質変化や機器内の劣化、および冬期は凍結による破損を防ぐためです。)

貯湯タンクユニット




- 1** タンクユニットの漏電しゃ断器および浴室暖房機の電源ブレーカーの電源レバーを「OFF」にする
- 2** 給水止水栓を閉じる
- 3** 逃し弁のレバーを上げる
- 4** 蛇口の湯水混合栓をお湯側にして開く
- 5** 排水栓を開く
 - 水が抜けるまでに約30分かかります。
- 6** 排水栓から水が出なくなったらタンクユニットの水抜き栓(8箇所)をゆるめる
- 7** ヒートポンプユニットの水抜き栓(4箇所)をゆるめる
- 8** 水が出なくなったら水抜き栓(8+4箇所)を閉じる
 - 高温水が出る場合がありますので、冷えてから行ってください。
 - (注) 全部ゆるめると抜けてしまいますので気をつけてください。

再運転させるとき

- ①** 排水栓を閉じる
- ②** 逃し弁のレバーを上げる
- ③** 水抜き栓が閉まっていることを確認する
- ④** 給水止水栓を開く
 - タンクに水が貯まるまで約30分かかります。
 - 排水ホースから水がでてきたら貯湯タンクユニットは満水です。
- ⑤** タンクユニットが満水になったら、逃し弁のレバーを下げる
- ⑥** B循環行き口(水)止水栓を閉じる
- ⑦** B循環行き口(水)の水抜き栓を開き、水を1~2分出したら閉じる
- ⑧** B循環行き口(水)止水栓を開く
- ⑨** 各接続部の水漏れがないか確認する
- ⑩** 蛇口の湯水混合栓をお湯側にして開き、水が出ることを確認する
- ⑪** 貯湯タンクユニットおよび浴室暖房機の漏電しゃ断器の電源レバーを「ON」にする
- ⑫** 台所リモコンで現在時刻を合わせる(11ページ)
- ⑬** 台所リモコンで運転モードを設定する(12ページ)
 - 運転(再)初日の運転モードは「強制」をおすすめします。
 - 沸き上がり後、湯水混合栓を、お湯側にして開くとお湯が出ます。

ヒートポンプユニット



- ⑦** 水抜き栓を開く
- ⑧** 水抜き栓を開く
- ⑩** 蛇口の湯水混合栓をお湯側にして開き、水が出ることを確認する
- ⑪** 貯湯タンクユニットおよび浴室暖房機の漏電しゃ断器の電源レバーを「ON」にする
- ⑫** 台所リモコンで現在時刻を合わせる(11ページ)
- ⑬** 台所リモコンで運転モードを設定する(12ページ)

お願い!

- P.7 各部のなまえ(1)を参照し、作業を行ってください。
- 冬期水抜きを行う場合、浴室暖房機がある場合は、凍結予防のため浴室暖房機本体の水抜きを行うことをお奨めします。販売店にご相談ください。


凍結予防/定期点検

凍結予防

冬期は暖かい地域でも、給水・給湯配管・排水管の水が凍結し、破損事故が起こることがありますので下記方法で凍結予防をしてください。
(凍結による故障は保証期間内でも有償修理となります。)

凍結予防ヒーター (現地手配)

- 凍結予防ヒーターを使用するときは、すべての電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 凍結予防ヒーターを使用しないときは、すべての電源プラグをコンセントから抜いてください。



凍結予防運転

- 本機は、外気温が下がると「凍結予防運転」をして凍結を予防します。
(ヒートポンプおよび床暖房配管を凍結予防します。)
- 台所リモコンに「凍結予防」が表示されていることを確認してください。

定期点検 (有料)

3～4年に1回の定期点検のおすすめ

- 本機は、年月の経過により構成部品が劣化します。ご使用条件や運転状況により性能に影響をおよぼし、機能をじゅうぶんに発揮できなくなることがありますので、3～4年に1回の定期点検をおすすめします。
(点検費用など詳しいことは販売店にご相談ください。)

定期点検の主な内容

据付状態	設置面、配管状態、配管その他の保温処置、電気配線などの確認 ヒートポンプユニットの運転状態、システムの水漏れ確認
機能部品	電気部品 (配線、導通、動作の確認) 弁類 (減圧弁、逃し弁)、貯湯循環ポンプ、ヒートポンプユニットなどの点検 および消耗部品の交換

消耗・劣化しやすい部品

「減圧弁」、「逃し弁」、「ポンプ類」、「バイパス弁」、「混合弁」、「熱動弁」

お手入れのしかた

安全に使っていただくために、点検・お手入れは定期的に行ってください。

日常の点検・お手入れ

リモコンのお手入れ

- 表面が汚れたときは、乾いた布や固くしぼった布で軽く拭いてください。
(リモコン内部に水が入ると故障の原因になります。また、液晶や蛍光表示管の表示部を強く押しますと故障の原因となります。)

1 カ月に1回程度

漏電しゃ断器の動作点検

漏電しゃ断器の点検は、電源供給中に行ってください。

1. テストボタンを押す

漏電しゃ断器の電源レバーが「OFF」になれば正常です。
「OFF」にならない場合は、据付工事店に連絡してください。
電源レバーがいきおいよく下がりますので注意してください。

2. 必ず電源レバーを「ON」に戻す

1 カ月に1～2回

逃し弁の点検

動作点検と水漏れ点検を行います。

動作点検


逃し弁のレバーを上げ、水（湯）が排水ホースから出ることを確認する。

水漏れ点検

逃し弁のレバーを元にもどし、水（湯）が排水ホースから出なくなることを確認する。

(必ずヒートポンプ運転が停止中に行ってください。)

※点検後は、必ず逃し弁のレバーが下がっていることを確認し、点検窓を閉めてください。



お手入れのしかた/知っておいていただきたいこと

6ヵ月に1回以上

タンクのお手入れ


1. タンクユニットの排水栓を約1～2分間開く
タンクの下部にたまった汚れを排水します。
排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調節してください。
2. 汚れがなくなったら排水栓を閉じる
汚れが多い場合は、数回繰り返します。

配管の点検

配管の保温材破損や水漏れがないか点検します。
水漏れが生じている場合は、据付工事店に連絡してください。
特に冬季に入る前には、必ず保温材の点検を行ってください。
破損している場合は、凍結し本体や配管が破損することがありますので据付工事店に連絡してください。

ストレーナの点検

電源を切ってから①と②を閉じます。スパナでストレーナを外しゴミをそうじします。そうじが終わったらストレーナをつけ① ②を開けます。



1年に1回

- 機器内の水をすべて排水する（30ページ）
- 排水完了後、水の濁りがなくなるまで、給水・排水を繰り返す
- 運転する（30ページの **再運転させるとき** に従ってください。）

知っておいていただきたいこと

外気温度と加熱能力の関係について

エアコンと同じように外気の熱をくみ上げるシステムのため、外気温度が低くなると沸き上げ能力および、暖房能力が低下します。タンクユニットへの貯湯および、暖房運転に時間がかかる場合があります。

ヒートポンプユニットの自動除霜運転について

外気温度が下がり、湿度が高いときはヒートポンプユニットの熱交換器に霜や氷が付き、そのままでは加熱能力が下がります。
そのため自動的に霜取り運転を行い、この間はタンクユニットへの貯湯および、暖房運転は行いません。
霜取り運転終了後は、再度運転を開始します。

ヒートポンプユニットの結露水について

ヒートポンプユニットの熱交換器に結露し、この結露水がドレン口から排水されます。
湿度の高いときの運転時や自動除霜運転時は排水量が増える場合があります。

暖房と貯湯が同時に運転した場合について

能力が分配されますので、いつもより立上がりが遅くなる場合があります。どちらかを優先させて使用したい場合は、片方の使用を中止してください。
使用状態により夜間時間帯中に貯湯が終了せずに夜間時間帯を超えて貯湯運転をする場合があります。

契約電力制度について

■契約電力制度「時間帯別電灯料金（TOU）」について

本製品は「時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯」契約システムを採用しています。
この契約システムは昼間時間帯と夜間時間帯など、時間帯に分けて電力料金を計算します。

■地域により適用となる電力料金体系が異なります。契約申請等詳しい内容については、販売店あるいはもよりの電力会社へお問合せください。

■「時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯」契約をおすすめします。

■本製品は、下記のモードを設定してあります。

1.	関西電力「はぴeタイム」 東京電力「電化上手」 沖縄電力「Eeライフ」	0時 7時 10時 17時 23時 24時	夜間時間帯	朝晩リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB
2.	北陸電力「エルフナイト10プラス」 九州電力「電化deナイト」	0時 8時 10時 17時 22時 24時	夜間時間帯	朝晩リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB
3.	中国電力「季節時間帯別ファミリータイム」	0時 8時 10時 17時 23時 24時	夜間時間帯	朝晩リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB
4.	中部電力「Eライフプラン」	0時 7時 9時 17時 23時 24時	夜間時間帯	朝晩リビングA	昼間時間帯	朝晩リビングB
5.	東北電力「やりくり8」 東京電力「おトクなナイト8」 北陸電力「エルフナイト8」 中部電力「タイムプラン」 四国電力「電化deナイト」 関西・四国・九州・沖縄電力「時間帯別8時間」	0時 7時 23時 24時	夜間時間帯	昼間時間帯		
6.	東北電力「やりくり10」 東京電力「おトクなナイト10」 北陸電力「エルフナイト10」 九州電力「よかナイト10」	0時 8時 22時 24時	夜間時間帯	昼間時間帯		
7.	中国電力「エコミーナイト」	0時 8時 23時 24時	夜間時間帯	昼間時間帯		

お願い！

すでに契約電力制度に合わせて設定されている場合は、変更しないでください。
通常、据付け時に設定しています。適用電力制度が合っていないと思わぬ電気料金がかかることがあります。

停電・断水るとき・災害時るとき

停電したとき

本機は、メモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、「現在時刻」や「タイマー時刻」は記憶しています。

ただし、長時間停電した場合（約1時間以上）は、使いかたの説明のページに従って再設定してください。

次の場合も、処置をしてください。

- 時刻表示が「 - - - 」の場合は必ず時刻合わせをしてください。
- ふろ湯張り中に湯張りが停止している場合は排水をしてから再度ふろスイッチを押してください。
また、浴槽の湯が冷めてしまった場合も排水をしてからふろスイッチを押してください。

断水や近くで水道工事が行われるとき

工事が行われる前に、使用を中止してから給水止水栓を閉じてください。

工事が終了したら、水道用水栓を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、給水止水栓を開いて使用を再開してください。

災害時るとき

地震などの災害時や断水時に貯湯タンク内の水を生活用水（雑用水）として利用できます。


- ① 貯湯タンクユニットの漏電しゃ断器を「OFF」にする
- ② 給水止水栓を閉じる。
- ③ 逃し弁のレバーを上げる。
- ④ B循環往き口（水）の水抜き栓を開く。
- ⑤ 同梱（本体内収納）のホースをB循環往き口（水）の水抜き栓へ差し込む。タンクの水をバケツなどで受けてください。

〈取水が終ったら〉

- 同梱（本体内収納）のホースを取りはずし、B循環往き口（水）の水抜き栓を閉める。

〈再びご使用になるときは〉

- 30ページの **再運転させるとき** に従ってください。



配管カバーを取り外した状態



- 水抜き栓を開くときやホースからは、熱湯が出てくる場合があります。やけどに注意してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に

次のような状態は故障ではありません。

症 状	原 因
ヒートポンプユニットが運転／停止をくり返す(貯湯運転・暖房運転時以外)	凍結予防運転をしているためです。 (31ページ)
運転中、ヒートポンプユニットの熱交換器が白くなる	冬期運転中は熱交換器に霜が付くことがあります。 霜が多くなると自動的に霜取り運転します。
ヒートポンプユニットのファンが運転／停止をくり返す	熱交換器に付いた霜を取り除くため、自動的に霜取り運転を行っているためです。
逃し弁の排水ホース、またはオーバーフロー管からお湯が出てくる	運転時は、タンクユニット内の水の温度が上昇して膨張し、その膨張分が逃し弁または暖房タンク部の排水ホースから排出されたものです。
お湯が白く濁ってみえる	水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくるためです。
夜間時間帯になっても、すぐ沸き上げを行わない	給水温度が高い場合や残湯量が多い場合は、夜間時間帯になってもすぐに沸き上げを行いません。
夜間時間帯にヒートポンプユニットが動いていない	夜間時間帯が終了する時間に合わせて沸き上げを完了させます。 (ピークシフト機能)
沸き上げ運転中にヒートポンプユニットのドレン口から水が出る	運転中は熱交換器に空気中の湿度が結露し、水が出てくることがあるためです。
お湯から油が出る、お湯が臭い	はじめて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合があります。しばらくすると消えます。 消えない場合は販売店に相談してください。
ふろ・台所リモコンの時刻表示が「- - -」になる	停電したためです。 時刻合わせをしてください。(11ページ)
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	<ul style="list-style-type: none">● 透明なガラスのコップに水を入れ、無色透明でしたら異常ではありません。● 水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶け出して青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴槽や洗面台が青く変色したりすることがありますが健康上問題はありません。● 浴槽や洗面台はこまめに掃除することにより、発色しにくくなります。
ふろ・台所リモコンから音が出ない	設定がOFFになっていませんか。 設定を変更してください。(24ページ)
浴室暖房機から温風が出ない	冷風防止機能により、温水温度がじゅうぶんに上がるまで風が出ないしくみになっています。そのまましばらく待つと、温風が出ます。
暖房中温度が下がる	エコキュート本体の運転状態により一時的に暖房機の温度が下がる場合があります。

上記以外の現象が起きるときや、その他分からないときは、販売店までご連絡ください。

故障かな？と思ったら(つづき)

ふろ／台所リモコンにエラー表示された場合

■ お知らせ表示（故障ではありません）

ふろ／台所リモコンの時計表示部にエラー表示が点滅した場合は次の処置をしてください。

表 示	原 因	処 置	エラー表示のリセット
F 14	給水止水栓が閉まっている。	給水止水栓を開いてください。	ふろスイッチを押すか、優先スイッチを押すか、蛇口からお湯を出すかすると消えます。 ※それでもエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
F 23	ヒートポンプユニットとタンクユニットの循環にエアやゴミなどがある場合。	30ページの 再運転させるときに従ってください。	
F 41	浴槽の排水栓を開けたままふろ自動運転をした場合。	浴槽の排水栓を閉じてから再度、ふろスイッチを押してください。	
F 42	設置後最初の湯張りが途中で止まった場合。	浴槽の残水を排水してから再度、ふろスイッチを押してください。	
F 44	追いだきを1時間行ってもふろ設定温度まで達しなかった場合。	残り湯を完全に排水してから、ふろスイッチを押してください。湯量を確認し、18ページを参照してください。	
L o	ふろ自動運転中に湯切れとなった場合。	台所リモコンの「湯量注意」が消えるまで待ってください。	ふろリモコンのふろスイッチまたは、湯ホットスイッチを押してください。
E r r	リモコンの機種違いの場合。	お買い上げの販売店へご連絡ください。	_____

■ その他の表示

表 示	原 因	処 置
H 0 1 } H 28	ヒートポンプユニット関係の表示です。	ふろスイッチを押すか、優先スイッチを押すか、蛇口からお湯を出すかしてエラー表示を消してみてください。 ※それでもエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
F 0 1 } F 54	貯湯タンクユニット関係の表示です。	
A 0 1 } A 45	貯湯タンクユニット関係の表示です。	浴室暖房機リモコンか床暖房リモコンの運転スイッチを再度入れ直してエラー表示を消してみてください。 ※それでもエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

エラー表示がない場合(1)

症 状	原 因	処 置
ふろ・台所リモコンの表示がでない (電源が入らない)	200V電源ブレーカーが「切 (OFF)」になっている。	「切 (OFF)」になっている場合は、「入 (ON)」にしてください。
	漏電しゃ断器の電源レバーが「切 (OFF)」になっている。	「切 (OFF)」になっている場合は、「入 (ON)」にしてください。 再度「切 (OFF)」になる場合は、そのまま販売店へご連絡ください。
	停電している	停電から復帰するまで待ってください。
お湯が出ない お湯の出が悪い	給水止水栓が閉じている	給水止水栓を開いてください。
	断水している／給水圧が低い	水道局または管理者へお問い合わせください。
	給水ストレーナにゴミが詰っている	販売店へご連絡ください。
	配管が凍結している	
	停電している	停電から復帰するまで待ってください。
お湯がぬるい お湯が足りない	給湯温度の設定が低い	給湯温度の設定を高くしてください。
	貯湯運転時以外でも、排水口からお湯 (水) が出ている	逃し弁の点検をしてください。(32ページ) 逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、販売店へご連絡ください。
	タンク内のお湯がない	12ページのタンク残湯表示をめやすに貯湯してください。
浴槽のお湯が熱い	ふろ温度の設定が高い	ふろ温度の設定を低くしてください。または、水道からさし水をしてください。
	湯ホット運転中	湯ホット運転を解除してください。
浴槽のお湯が少ない	ふろの水位設定が低い	水位設定を高くしてください。
浴槽のお湯が多い	ふろの水位設定が高い	水位設定を低くしてください。
	浴槽に残湯が多い状態で湯張りした	浴槽の残湯を排水してから湯張りしてください。
湯ホット運転ができない	湯張り中	湯張りが完了してから湯ホット運転してください。
	湯量注意が点灯	湯量注意が消えるまで待ってから湯ホット運転してください。
	蛇口でお湯を使用している	蛇口でお湯を使用しているときは、湯ホット運転が一時中断する場合があります。(22ページ)
給湯温度を変更できない	リモコンに優先権がない	リモコンの、優先スイッチを押してから、給湯温度を変更してください。
ヒートポンプユニットの停止中に排水口から水が出ている	逃し弁の故障	逃し弁の点検をしてください。(32ページ) 逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、販売店へご連絡ください。
お湯が設定温度にならない	蛇口からのお湯が極端に少ない場合	蛇口をもっと開いてください。
	給湯温度より給水温度が高い場合	もっと設定温度を上げてください。または、蛇口から2～3分お湯を出してください。
床暖房パネル、浴室暖房の吹き出しがあたたまらない	設定温度が低い	床暖房パネル、浴室暖房の設定温度を高くしてください。
床暖房パネル、浴室暖房の吹き出しの温度が高い	設定温度が高い	床暖房パネル、浴室暖房の設定温度を低くしてください。

上記以外の現象が起きるときや、その他分からないときは、販売店までご連絡ください。

故障かな？と思ったら（つづき）

エラー表示がない場合（2）

症 状	原 因
夜間時間が終了したのに貯湯運転を継続している	夜間時間帯に暖房運転を行うと夜間時間帯を超えて貯湯運転する場合があります。
暖房運転をしていると湯切れする場合があります	暖房運転中に並行して貯湯運転も行いますが、リモコンに「湯量注意」が表示されても給湯を多量使用する場合は、暖房運転を一時的に停止してタンク貯湯を優先させてください。
浴室暖房機から温風が出ない （浴室暖房運転中の場合）	冷風防止機能により、温水温度がじゅうぶんに上がるまで風が出ないしくみになっています。しばらく（5～15分）待つと温風が出ます。 貯湯運転や床暖房運転と同時に運転される場合は、温風が出るまで時間がかかる場合があります。もうしばらく様子を見るか、床暖房運転を一時的に停止するなどしてください。
床暖房運転で床が暖まりにくい	貯湯運転や浴室暖房運転と同時に運転される場合は、床が暖かくなるまで時間がかかる場合があります。もうしばらく様子を見るか、浴室暖房運転を一時的に停止するなどしてください。
月に一回、自動的にポンプ運転することがある	暖房配管中のエアー抜きのためであり、異常ではありません。（約6分で停止します。）
ヒートポンプ運転時の運転音大きい	コンプレッサーの運転音であり異常ではありません。台所リモコンの「夜間セーブ」スイッチを押されると夜間時間帯のヒートポンプユニットの能力を下げ、運転音を低くします。

仕 様

シ ス テ ム	多機能型自然冷媒ヒートポンプ給湯機
型 式 (セ ッ ト 品 番)	SHP-TCH37D
電 源 お よ び 周 波 数	単相200V 50/60Hz共用
種 類	屋外式
最 大 電 流	24A

貯湯タンクユニット

型 式 (品 番)	SHP-TH37D
タ ン ク 容 量	370L
最 高 使 用 圧 力	190kPa (1.9kgf/cm ²)
外 形 寸 法 (H × W × D)	1800×660×785mm
製 品 質 量	109kg (満水時 480kg)
消 費 電 力	0.366/0.403kW (凍結予防ヒータ含む)
配管接続	給 水 ・ 給 湯 R 3/4
	ふ ろ 循 環 往 ・ 戻 R 1/2 (φ10樹脂管保温材付) 配管長15m10曲以内 鳥居配管3m以内
	ユニット間 (貯湯往・戻、暖房往・戻) R 1/2 (φ10樹脂管保温材付) 配管長15m 6曲以内 鳥居配管3m以内
	浴室暖房行き1系統、床暖房行き2系統 ヘッダー・ジョイント
暖房配管条件	暖 房 戻 り 戻りヘッダー付 (ヘッダー・ジョイント)
	暖 房 (浴 室 暖 房) (φ10樹脂管) 配管長15m5曲以内 器具足より上方5.5m以下、下方4m以下 鳥居配管3m以内
	暖 房 (床 暖 房) (φ10樹脂管) (温水マット接続部はφ7樹脂管にて接続) 配管長15m5曲以内 器具足より±4m以下 鳥居配管3m以内
ケーブル	ユ ニ ッ ト 間 4芯 φ2.6mmVVFケーブルまたは5.5mm ² キャブタイヤコード
	電 源 2芯 φ2.6mmVVFケーブルまたは5.5mm ² キャブタイヤコード (アース付の場合3芯)
暖 房 機 能	浴室暖房換気乾燥機1系統 床暖房2系統
ふ ろ 自 動 時 間	3時間
自 動 湯 張 り 時 間 (め や す)	約15分 (200L 5m配管)
浴 槽 設 置	タンクユニット下端より上4m以下、下1m以下
タ ン ク	特殊ステンレス鋼板
追 い 焚 き 熱 交 換 器	二重管式
配 管 内 蔵 部 品	減圧弁・逃し弁
安 全 装 置	漏電しゃ断機、暖房漏水防止装置
付 属 部 品	取扱説明書、工事説明書、保証書、ホース (災害時取水用)

ヒートポンプユニット

型 式 (品 番)	SHP-CH90D
冷 媒 名 お よ び 封 入 量	CO ₂ 1.47kg
外 形 寸 法 (H × W × D)	1235×930×340mm (突起部除く)
製 品 質 量	121kg
設 計 圧 力 (高 / 低)	14MPa/9MPa
貯 湯	定 格 COP ※1 4.00
	定 格 電 流 ※1 7.9A
	定格加熱能力/消費電力 ※1 6kW/1.50kW
	夏期加熱能力/消費電力 ※2 6kW/1.34kW
	冬期加熱能力/消費電力 ※3 6kW/1.71kW
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※4 6kW/2.14kW
貯 湯 沸 き 上 げ 温 度	約85℃～約65℃
暖 房 最大加熱能力/消費電力 ※5	7kW/2.94kW
暖 房 沸 き 上 げ 温 度	約80℃～約50℃
運 転 音	43dB (夜間セーブ運転時 39dB)
圧 縮 機	DCロータリー2段圧縮
熱 交 換 器 (蒸 発 機)	強制空冷式
熱 交 換 器 (冷 媒 対 水)	接触式
安 全 装 置	過負荷保護装置、高圧スイッチ、温度過昇防止装置

- ※1. 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ65℃
※2. 外気温 (乾球温度/湿球温度) 25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ65℃
※3. 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/4℃、水温9℃、沸き上げ65℃
※4. 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ85℃
※5. 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、入水温40℃、沸き上げ60℃

仕 様 (つづき)

【暖房】

加 熱 方 式	直接加熱
高 温 能 力 (浴 暖) ※ 6	3.3kW (2,830kcal/h) ※8 / 4.1kW (3,530kcal/h) ※9
低 温 能 力 (床 暖) ※ 5	7kW (6,000kcal/h)
高 温 ・ 低 温 同 時 能 力 ※ 7	高温側4.1kW (3,530kcal/h) + 低温側2kW (1,720kcal/h)
床 暖 房 部 屋 面 積	20畳以下 (温水マット敷設率70%程度)、浴暖接続時16畳以下
暖 房 往 き 温 度 (高 温)	80℃
(低 温)	60℃ (50、55、65℃変更可)
暖 房 水 タ ン ク 容 量	2.3L
膨 張 吸 収 量	暖房配管 ; 樹脂管…0.7L (既設銅管…0.65L)
回 路 方 式	開放式
許 容 シ ス テ ム 水 量 (ユ ニ ッ ト 間 含)	暖房配管 ; 樹脂管…50L (既設銅管…20L)
給 水 方 式	漏水検知機能付自動給水

- ※6. 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 7℃ / 6℃、入水温60℃、沸き上げ80℃
※7. 高温側を4.1kWと設定した場合。外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 7℃ / 6℃
※8. SJK-33TKAの場合
※9. SJK-41KKAの場合


【運転制御】

給湯温度調節	36℃～48℃(1℃刻み)、60℃	
ふろ自動	湯張り温度調節	36℃～45℃(1℃刻み)
	水位調節	7段階設定 ※10
保温	能力	5.2kW(4,500kcal/h)
	方式	間接加熱
	保温時間	30分毎自動保温運転、最長追いだき時間60分
凍結予防	給湯	水抜き
	風呂	水抜き
	暖房	自動凍結予防運転
	ユニット間	自動凍結予防運転
給水圧力	200kPa～350kPa(2kgf/cm ² ～3.5kgf/cm ²)	
別売部品	リモコンコード、配管カバー、浴槽循環口	


- ※10. ふろ循環アダプター上約8cm程度から2cmまたは4cm刻みの7段階設定
8cmは6、12、20cmに変更可

おまかせ「自動」の詳細な動き


おまかせ「自動」(運転モードH4)




おまかせ「自動」(運転モードH3)




おまかせ「自動」(運転モードH2)



おまかせ「自動」(運転モードH1)



おまかせ「自動」(運転モードH0)



- ※1 時間帯は電力会社によって異なります。(34ページ参照)
- ※2 2時間帯の場合は「昼」も「朝晩」と同じ動きになります。
- ※3 沸上げ停止温度は、外気温度によって変動しますのでインジケータの表示と異なる場合があります。(表示判定温度は55℃以上です。)
- ※4 沸上げ停止温度は最大時55℃です。

メ

モ

メ

モ

メ

モ

アフターサービス

保証書（別紙）について

お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日より2年間です。

ただし、熱交換器およびコンプレッサーは3年間、タンクは5年間です。

- 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎてからの修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの「修理ご相談窓口」にご相談ください。お客さまの希望により有料修理いたします。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障・事故は補償いたしません。

補修用性能部品の保有期間について

ヒートポンプ給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

- 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

- 撤去、再設置工事は必ず専門業者に依頼してください。

アフターサービス

ご相談や修理は

修理や部品に関するご相談は、お買い上げの販売店、または別刷の「お客さまご相談窓口」までご連絡ください。

●故障修理を依頼されるときは

次の事項をご連絡ください

- ① 故障の状況
- ② 形式 (SHP-TCH37D)
- ③ 製造番号
- ④ お買い上げ年月日
- ⑤ おなまえ、おところ、電話番号

●お客さまメモ

アフターサービスのご連絡に便利です。

お買い上げ年月日	年	月	日
お買い上げ販売店			
電話 () —			
担 当			

総合相談窓口

受付時間 9:00~18:30

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記電話番号にお問い合わせください。

- | | | |
|----------|-----|------------------|
| ◆北海道地区 | 札 幌 | ☎ (011) 290-1522 |
| ◆東北地区 | 仙 台 | ☎ (022) 714-6137 |
| ◆関東地区 | 東 京 | ☎ (03) 3815-1111 |
| ◆中部・北陸地区 | 名古屋 | ☎ (052) 533-5245 |
| ◆近畿・四国地区 | 大 阪 | ☎ (06) 6994-9570 |
| ◆中国地区 | 広 島 | ☎ (082) 297-6067 |
| ◆九州・沖縄地区 | 福 岡 | ☎ (092) 263-7629 |

郵便・FAXでのご相談される場合は

◆三洋電機(株) お客さまセンター
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX (06) 6994-9510

2.夜間受付時間: 月曜日~金曜日 18:30~翌9:00
土曜・日曜・祝日 17:30~翌9:00

エコキュート専用ダイヤル
0120-364-910 (フリーダイヤル)

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

愛情点検



長年ご使用のヒートポンプ給湯機の点検を！

こんな症状はありませんか

- 設置場所がぬれている。
- お湯が早くなる。
- お湯の出が悪い。
- 時々漏電しゃ断器がはたらく。
- その他の異常・故障がある。



使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店、またはもよりの「修理ご相談窓口」に点検をご相談ください。

※1年に1回程度の定期点検をおすすめします。

三洋電機株式会社

HAカンパニー 住設システム統括ビジネスユニット

〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号

この商品は海外では使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)